

## オートフレグランスの使いかた（SD3・SD4のみ）

- 便座に座ると、自動で心地良い香りを風にのせて、トイレ室内を快適にします。  
オートフレグランスオイルは、2種類の香りをご用意しました。

野ばら：野に咲くばらの甘くやわらかな香り

真綿：ふわふわとしたやさしい香り

お好みに合わせてご使用ください。

### ⚠ 注意

- フレグランスオイルの取り扱いには十分ご注意ください。  
オイル同梱の取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- 必ず、専用オイルをご使用ください。  
市販のアロマオイルなどを使用されますと、異臭やウォシュレットの故障の原因になります。

アドバイス 1

- オイル容器、スポイトはガラス製で取り扱いには十分ご注意ください。


## はじめて取り付けるとき

- はじめはトレーは取り付けられていません。

### フレグランスセットからフレグランスオイルとトレーを取り出す

<中身をご確認ください。>

- フレグランスオイル（野ばら） 1本
- フレグランスオイル（真綿） 1本
- トレー（12個）
- 取付説明書




## トレーの取り付けかた

### 1 フレグランスオイルをトレーのシート部に滴下する

※オイルが手につかないようご注意ください。  
ついた場合は水でよく洗ってください。

- ①保護キャップをとり、スポイト付のふたをはずす
- ②スポイトでオイルを吸引し、トレーのシート全体に滴下する  
1回の滴下量はスポイト1.5回分です。




### フレグランスオイルについて

- フレグランスオイル交換の目安は約10日間です。  
香りが弱くなった場合は、新しいトレーと交換してください。  
使用済みのトレーにオイルを滴下すると、香りが変わるおそれがあります。

## 2 トレーを取り付ける

- 本体のトレー挿入口に「カチッ」と音がするまでトレーを差し込む


アドバイス 2



## トレーの取りはずしかた


### 1 トレーを押す

- トレーを指で押すと、約5mm出てきます。



### 2 トレーをウォシュレット本体より取りはずす

- トレーを本体より取りはずします。
- ※オイルが手につかないようご注意ください。  
ついた場合は水でよく洗ってください。



アドバイス 1 フレグランスオイルやトレーを使いきった場合は、新しいものをご購入ください。

交換部品／別売品は59ページ

アドバイス 2 トイレ内の環境（温度、換気、部屋の広さなど）によりにおいかたは、異なります。  
香りが弱く感じる場合は、パワー脱臭を使用することで香りを強くすることもできます。

## 便座・便ふたの開閉のしかた

便座・便ふたの開閉は リモコン開閉 オート開閉 の2通りがあります。



### リモコン便座・便ふた開閉の使いかた


●リモコンのスイッチで便座・便ふたの開閉ができます。 **アドバイス 1**

#### リモコンの



を押す


便座・便ふたが開閉します。



### オート開閉の使いかた

●便器の前に立つと便ふたが自動で開き、便器から離れると便ふたが自動で閉まります。  
便ふたをリモコンや手で閉じたときは、約10秒間便ふたは自動で開きません。(便ふたが繰り返し開かないようにしています。)

▶check リモコン表示部に「ふた開閉」が表示されていることを確認してください。




#### 1 便器の前に立つ

便ふたが自動で開きます。

※開かないときは、便器から30cm以上離れ、10秒たった後に便器の前に立つと自動で開きます。

**アドバイス 2**

- 人を検知すると、本体表示部の「センサー」ランプが点灯します。
- 人体検知センサーで人を検知して、便ふたが自動で開きます。



**アドバイス 1** 停電や電池切れのときは手で便座・便ふたを開閉してください。

**アドバイス 2** ●はじめは、オート開閉は「入」に設定されています。  
●小さなお子様が使用される場合は、便器の前に立つ位置、身長などによってセンサーが検知できないことがあります。その場合はリモコンのスイッチで開閉してください。


### 便座を使用するとき

便座に座った時間が  
●6秒以上のとき……便ふたは約90秒後に自動で閉まります。  
●6秒満たないとき……便ふたは約5分後に自動で閉まります。

#### ■ 用便後、便器から30cm以上離れる

約90秒後に便ふたが自動で閉まります。

- 人を検知しなくなると、本体表示部の「センサー」ランプが消灯します。




### 立って小便をするとき

便座・便ふたを開けて便器の前に立った時間が  
●6秒以上のとき……便座・便ふたは約90秒後に自動で閉まります。  
●6秒満たないとき……便座・便ふたは約5分後に自動で閉まります。

#### ■ 小便後、便器から30cm以上離れる

約90秒後に便座・便ふたが自動で閉まります。

- 人を検知しなくなると、本体表示部の「センサー」ランプが消灯します。



### オート開閉を使わないとき

#### ■ リモコンの 押す

オート開閉をやめます。

- リモコン表示部の「ふた開閉」が消えます。
- 再び使うときは、同じ操作を行ってください。



#### 人体検知センサーについて

- 人体検知センサーは人が便器の前に立っていることを検知するものです。
- 人体検知センサーからは図のように赤外線が出ています。この赤外線の方向線上に人がくると検知します。

